取扱説明書

LAT-FMI06 シリーズ

この度は、iPad/iPhone/iPod用FMトランスミッター「LAT-FMI06シリーズ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にお使い頂くために、本書を必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

基本的な使い方



①本製品と付属のシガーチャージャーをUSB端子で接続してください。
②本製品のLightning端子をiPhone/iPad/iPodのLightning端子に接続してください。
※この時に音楽を再生すると、カーオーディオ側で周波数を合わせる時に便利です。
③本製品のシガーチャージャーをお車のシガーソケット/アクセサリーソケットに接続して下さい。この時、本製品の電源が入り、本体上のLEDが2往復します。
④カーオーディオのFM周波数を、本製品に点灯したLEDランプに対応する周波数と合わせます。
※設定の周波数での受信状態が良くない場合は、下記の「操作方法を」参照して、送信周波数を変更してください。

使用上の注意

●本製品の設置場所、カーオーディオのアンテナとの位置関係によっては、ノイズが発生することがあります。この場合は、車のアンテナを伸ばしたり、ケーブルの向きを変えるなどして、改善されるか試みてください。
●付属のシガーチャージャーと接続することで、iPhone/iPod/iPadの充電をすることができます。
●iPhone側を操作しても音量は変わりませんので、カーオーディオで音量を操作してください。



各部の名称と操作方法

1 周波数表示LEDランプ
音声を送信するFMの周波数を表示するLEDランプです。設定された周波数に対応するランプが青色で点灯します。

2 周波数変更ボタン
周波数の設定を変更するためのボタンです。
長押しをすることで、自動選局やDRC機能のON/OFFに使用します。

受信状態が良くない場合に、周波数を変更することで、受信状態が改善することがあります！

送信周波数を設定する。
■周波数選択ボタンを押すことで周波数を切り替えることができます。
「周波数選択ボタン」を押す毎に、88.1MHz→88.3MHz→88.5MHz→88.7MHz→88.9MHz→88.1MHzの順に切り替わります。周波数を切り替えた場合は、設定された周波数にカーオーディオのFM周波数を合わせます。
■最適な周波数を自動で選局する。
周波数選択ボタンを長く押すと全てのLEDランプが遅く点滅し、押し続けると素早い点滅に切り替わります。素早い点滅になったら手を離すと、LEDが左右に流れるように表示され、最適な周波数を検索します。検索が終わると、選択された周波数のLEDランプが点灯します。周波数が変更になった場合は、カーオーディオのFM周波数を本製品で設定された周波数に切り替えます。
■DRC機能を有効にする。
本製品は、車の走行ノイズ下でも、音楽がはっきりと聞こえるようにDRC機能を搭載しています。周波数選択ボタンを長押しし、すべてのLEDが遅く点滅したら手を離します。LEDが流れるように表示され、DRC機能のON/OFFを切り替えることができます。



ヒューズに関して
本製品には過電流保護のためヒューズが内蔵されています。過電流が流れた後にヒューズの復旧のために一定時間、接続しても動作しないことがあります。シガーソケットから外した状態で暫く置いた後、再度接続して動作を確認してください。

取り扱い上の注意

■正しく安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠危険 **走行中に操作を行わないでください。**
本製品および接続した機器の運転中の操作は大変危険ですので絶対に行わないでください。操作する場合は、車を停車させ、周囲の安全を確認してから行ってください。

⚠警告 **万一、異常が発生したときは**
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちにシガーソケットから抜いてください。その後本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

⚠注意 **水気の多い場所での使用、保管は行わないでください。**
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

シガーソケットの形状をご確認ください。
本製品はJIS規格準拠のシガーソケットでご利用いただけます。シガーソケットの形状が適合しない車種ではご利用になれません。

接続に使用するコードを傷つけないでください。
火災や断線の原因となります。

修理、改造、分解はしないでください。
火災や感電、やけど、故障の原因となります。
修理は弊社修理センターへご依頼ください。

■その他：こんなことにも注意してください。
●本製品は、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用した製品です。車載アンテナの種類、車内環境、走行状態、混信等により、本製品から出力されたFM電波を受信機側が正常に受信できない場合があります。その場合、ノイズ、音のひずみ、音の途切れ、受信不能状態が生じることがあります。●本製品はマイナスアース車専用です。プラスアース車では使用できません。●本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を与えないでください。●温度・湿度の特に高い場所（自動車のダッシュボードや暖房器具の近く、直射日光の当たる場所）や静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所での使用、保管は避けてください。●車種によっては、キーを抜いてもシガーソケットから電源が供給され、バッテリー上がりの原因になることがあります。車を離れる際は必ず本製品をシガーソケットから取り外してください。●本製品が汚れたときは、水はたは中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると、変形、変色の原因になります。●本製品は、日本国内での使用を想定し設計されています。日本国以外では使用しないでください。

本製品のお問い合わせ先

本製品は、日本国内仕様です。国外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また国外での使用、国外からの問い合わせにはサポートを行っておりません。
This product is for domestic use only. No technical support is available in foreign languages other than Japanese.

サポートページ	テクニカルサポート(ナビダイヤル)
6409.jp (http://は不要です) よくあるお問い合わせ、対応情報、マニュアル、修理依頼書、付属品購入窓口などをインターネットでご案内しております。ご利用が可能であれば、まずご確認ください。	**TEL.0570-022-022** 月曜日～土曜日(祝日営業)　10:00～19:00 ※夏季、年末年始、特定休日を除く

お問い合わせの前に以下の内容をご用意ください。
・弊社製品の型番　・ご利用のiPhone、iPodなどのモデル名(例:iPhone 5)、iOSのバージョン等(例:バージョン6.1.3)
・ご質問内容(症状、やりたいこと、お困りのこと)　※可能な限り、電話しながら操作可能な状態でご連絡ください。

■修理依頼先
〒396-0111 長野県伊那市美すず8268番地1000　ロジテックINAソリューションズ株式会社 3番窓口エレコムグループ修理センター
TEL:0265-74-1423　FAX:0265-74-1403
○電話受付時間　月～金　9:00～12:00、13:00～18:00　※祝日、夏季、年末年始、特定休業日を除く
製品に関する技術的なお問い合わせや修理が必要かどうかについてのお問い合わせは、テクニカルサポートへお願いします。

修理ご依頼時の確認事項
●修理期間中の貸出機、代替機はありません。●保証期間の有無に関わらず、ご送付いただく際の送料はお客さま負担となります。●輸送中の紛失、破損に関して弊社では責任を負いかねます。梱包材を用いて梱包し、必ず発送の控えが残る宅配便にてご送付いただき、依頼品がお手元に戻るまで発送の控えは大切に保管してください。●保証期間内の修理を依頼される場合は、ご購入年月日の確認出来る販売店印のある保証書、保証書シール、レシートを添付してください。●依頼品には、お客さまの氏名、連絡先(ご住所/電話番号)、故障の症状を書面にて添付してください。
※修理は、修理センターへお送りいただいた依頼品を修理(製品交換の場合あり)してご返却します。保証期間中の修理については、保証規定に従い修理します。保証期間の有無が確認出来ない場合、保証期間を超えた修理については有料となります。生産終了後の経過期間によっては修理出来ない(修理終息)場合がありますのであらかじめご了承ください。

保証規定

□保証内容
製品添付のマニュアル、文書の記載に従った正常状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、接続した機器などは保証の対象となりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

□保証適用外事項
保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
1.本保証書を提示いただけない場合。2.本保証書の所定事項のみ記入、あるいは字句が書き換えられた場合。3.お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。4.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、または異常電圧等により故障、損傷の場合。5.接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。6.弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。7.マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

□免責事項
本製品の故障または使用によって生じた、お客さまの接続した機器の破損、保存データの消失等について保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

保証書

製品名 **LAT-FMI06 シリーズ**　シリアルNo.(製品本体に記載)	保証期間　**ご購入日から 1年間**

お客さまご記入欄	ご販売店様
フリガナ お名前	ご購入日 ※ご購入年月日が証明できるレシート(納品書)をご一緒に保管してください。
ご住所　〒　　TEL（　　）	ご住所・店名・TEL・ご担当者様

取扱説明書(LAT-FMI06シリーズ)
2014年2月　第2版

ロジテック株式会社

© 2013 LOGITEC CORPORATION All rights reserved.